

LA Audio

LA Audio

LA AUDIO ELECTRONIC CO.,LTD

9F-1 NO.37 HSI TSARNG ROAD TAIPEI TAIWAN

WWW.laaudio.com.tw

TEL:+886-2-23092540 FAX:+886-2-23091615

P-88

後級擴大機

使用說明書



使用本機前請仔細閱讀本說明書以備將來所需。

⚠ 特別提醒

- 為防止引起火災或電擊，不可將本機放在雨滴水濺或者潮濕的地方使用！
- 機內有危險的高壓電源，請勿擅自打開機體外殼，機內的維修必須請有資 格的專業人員檢查。為了你的人身安全，請您重視機後面兩個三角形的 有關安全和防觸電標誌的提醒！


⚠ LA AUDIO 忠告

- 本機遵循真空管電路之經典而設計，所用元件按高電壓要求而設計。本 機內部並無任何需要使用者自行改造，添加或更換器件。本公司恕不承 擔任何違反該忠告後造成的一切損失！

操作說明


電子管按圖示編號，插入指定的管座上。同時將喇叭與管機輸出端連接好，接好訊號線，然後開機。若在使用時發現機器有異常現象（冒煙，有異味，真空管發紅等。請立即關機斷電，然後與經銷商或本公司聯繫！

功能控制



前面板



1. 電源開關
2. 指示燈



後面板

1. 電源輸入插座
2. 喇叭接線柱
3. RCA 信號端子

系統連接



電子管圖示

B: 輸出變壓器
A: 電源變壓器
V1. EL V2: 6SL7(6H9C)
V3: 211

規格說明

- 1 額定輸出功率: 24W (8 Ω)
- 2 頻率響應: 25Hz-25KHz
- 3 總諧波失真: 1.5% (1KHz)
- 4 輸入靈敏度: 1000mv
- 5 輸入阻抗: 100K Ω
- 6 輸出阻抗: 4 Ω 、8 Ω
- 7 信噪比: 85dB
- 8 輸入信號: 1set
- 9 體積 W D H(cm): 26 49 21
- 10 重量: 15Kgs
- 11 消耗功率: 165W